

収納その他機能 Stowage and Other Functions


収納スペース Stowage

離着陸時には物を置けません。
Remove all items from this stowage area during take-off and landing.

※
ペットボトル収納
PET Bottle Stowage

※
メガネ収納
Glasses Stowage

※ 最前列の席には、ペットボトル収納、メガネ収納はありません。
The PET Bottle Stowage and Glasses Stowage are provided from second-row seats. These functions are not available for bulkhead seats.



ボーイング 767-300ERの装備 Equipment for Boeing 767-300ER

※ 機体によってシートデザインが若干異なりますので、
ご了承ください。
The seat design may be different depending on the aircraft types.

iPodコネクター iPod Connector

ご自身でお持込の動画(iPodのみ可能)、写真や音楽が機内モニターやヘッドフォンでお楽しみいただけます。
Enjoy your own movies(only from iPod), images and music using your in-flight screen and headphones.

写真やPDFファイルもご覧になれます。
You can view photos and PDF files.

※
iPod コネクター
iPod Connector

※ 2列目以降の席
From Second-row seats.

iPod貸出ケーブル
In-flight iPod cable (provided by ANA)

iPod 収納スペース
iPod Stowage

※
iPod コネクター
iPod Connector

※ 最前列の席
Only for bulkhead seats.



! iPod貸出ケーブルをご利用の際は、客室乗務員まで申し出ください。
Let a flight attendant know if you need an iPod cable.

iPodはUSB接続端子に差し込まないでください。故障の原因となります。
Do not plug your iPod into a USB Port. It may damage the device or equipment.


iPhoneは機内モードでご使用ください。
Activate Airplane Mode on your iPhone.

※現在iPadには対応していません。
Unfortunately iPad is not currently supported.

※ iPhone、iPodは、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
iPhone, iPod is a trademark of Apple, Inc. and is registered in the US and other countries.

シングルシートのための機能 Functions Only for Single Seat

収納スペース Stowage



扉を開けるときは、2つのレバーを同時に引きます。
Pull up both latches together to open the top lid.

扉を閉めるときは、カチッと音がして、ロックされたことを確認してください。
To close, push the lid down until you hear an audible click to make sure it is locked.



SEAT GUIDE

シートのご利用方法

BUSINESS
CLASS




ANA BUSINESS CRADLE

ボーイング 787-8・767-300ERの装備

Equipment for Boeing 787-8 and 767-300ER


シートテーブル Seat Table

アームレストの扉が閉まらない場合 To store the seat table:




テーブルが正しく収納
されていません。

Please check to see if the
table is properly retracted.



①ストラップを持って、
テーブルをゆっくりと
引き上げます。

Use the strap to lift up the
table slowly.



②テーブルとアームレスト
が水平になるように静かに
降ろしてください。

Push the table and the armrest
horizontally aligned.

タッチパネル式液晶ワイドスクリーン

Touch-Sensitive Wide Screen Panel

タッチパネルまたはお手元のコントローラーでも操作可能です。
Entertainment and other functions can be controlled from the Touch-Panel
or from the handset.



タッチパネル Touch-Panel

スクリーンの角度を調整できます。
Panel angle can be adjusted.

※ 最前列の席は、収納式スクリーンとなります。
For bulkhead seats, a retractable screen panel is
provided.



コントローラー Hand Set

映画、音楽、ビデオ番組、ゲームの操作ができます。
📞を押すと、客室乗務員の呼び出しができます。

Control movies, music, video and game programs
using the handset.
To call a flight attendant, press 📞.

USB接続端子・パソコン電源 USB Port・PC Power

USB接続端子
USB Port



ヘッドフォンジャック
Headphones Jack

パソコン電源
PC Power

※ ご利用いただける機種
110V/60Hz、最大消費電力75Wまでのもの
Compatible devices: 110V/60Hz, max75W

シートコントロールパネル Seat Control Panel


リクライニングボタンの操作方法 Reclining Buttons



リクライニングします。
Press to recline your seat.




離着陸時の位置に
戻ります。
Press to return your seat
back to the upright position.



連続して2回ボタンを押す
と自動でリクライニング
または、離着陸時の位置
まで動作し続けます。

Push this button twice to auto-
matically adjust the seat back
to either the reclining or upright
position.



ボタンを押している
間のみシートは動作
し続けます。


The seat reclines only while
the button is pressed.

ランバーフィット Lumbar Fit

背もたれ位置を調整します。You can adjust the backrest location.




ランバーフィットボタン
Lumbar Fit Button



ランバーフィットボタンを押し
ながら、背もたれの中央を強く
押さえると、空気が抜けて、
背もたれがへこみます。

To compress the lumbar fit cushion,
press on it hard while pressing down
on the Lumbar Fit Button.



ランバーフィットボタンを押し
ながら、背もたれから離れると、
空気の力によって背もたれ
が元に戻ります。

To return the lumbar fit cushion to its
original state, release weight from it
while pressing down on the Lumbar
Fit Button.



雑誌入れ
Magazine Rack




読書灯
Reading Light

ヘッドフォンフック
Headphone Hook

離着陸時には使用できません。
Do not use the headphone hook
during take-off and landing.

ヘッドレスト
Headrest


上下の高さ調整、左右を折り曲げられます。
Headrest height and side support
can be adjusted manually.



アームレスト
Armrest


跳ねあがります。
The armrest can be flipped up
so it is out of the way.

フットレスト Footrest




フットレストは、離着陸時の
座席位置では、引き出せません。

The footrest is not operable while the
seat is in the take-off and landing
position.




座席が一定度リクライニングすると、
フットレストを引き出せます。

The footrest can be deployed when the
seat is reclined to a certain angle.



フットレストは、一番下の位置
まで下がります。

The footrest can go down to the lowest
position.



フットレストの高さは、四段階で
調節できます。

You can choose from four different heights.

※ 機体によってシートデザインが若干異なりますので、ご了承ください。
The seat design may be different depending on the aircraft types.